



Инструкция по установке  
короб стелс для Lada  
Kalina 2 универсал / Lada  
Granta универсал

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки:.....	1
Результат : .....	3
По всем вопросам обращаться: .....	3

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Болт М6 70 мм 1 шт.;
- Шайба М6 4 шт.;
- Гайка М6 2 шт.;
- Резьбовая заклепка М6 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. Убираем пол.
2. Убираем заводскую клипсу и устанавливаем «шпильку» (см. рисунок 1 и 2) Используем болт М6 70 мм 1 шт., шайба М6 3шт., гайка М6 1 шт.



Рисунок – 1



Рисунок - 2

3. Короб задвигаем в нишу, плотно прижимаем к обшивке, через отверстие в дне короба отмечаем на металле кузова автомобиля место под 2-ю точку крепления (рекомендуем это делать шилом);
4. Убираем короб, сверлим отверстие в отмеченном месте (сверлом 9 мм), устанавливаем резьбовую заклепку (используем специальный инструмент заклепочник, если такого под рукой нет, то можно в интернете найти видео где ставят резьбовую заклепку без него). Рекомендуем отверстие обработать антикоррозийным спреем. (см. рисунок 3)



Рисунок - 3

5. Подключаем провода к терминалу в коробе, задвигаем стелс на место и затягиваем сначала «шпильку», потом нижнее крепление..
6. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».

## 7. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат:



**Приятного прослушивания !**  
**По всем вопросам обращаться:**

email: [draiv\\_2003@mail.ru](mailto:draiv_2003@mail.ru)

айт: [www.DRIVE-61.ru](http://www.DRIVE-61.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/driveaudio](https://vk.com/driveaudio) VK:

[vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245) тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71